

XP-11 Headlamp user manual directory:

| | | |
|-----------------|-------------|------------|
| English: | page | 1-2 |
| Dutch: | page | 3-4 |
| German: | page | 4-6 |
| French: | page | 6-7 |

Notice

Thank you for purchasing the ZEUSS XP-11 Headlamp. For questions and support please go to www.ZEUSS.nl

Whats in the box?

1 x ZEUSS XP-11 Headlamp
1 x Micro USB charging cable (this makes it possible to charge the XP-11 from every USB device),
1x Manual

Specifications

- Led type: ZXP-11
- Max Lumens:120lm
- Max Runtime:10 hours
- Battery Type: rechargeable 800mah lithium battery
- Waterproof:IP-64 (Useable in direct rain <10 liter per minute)
- Drop proof up to 2 meters.
- 3 Variable white LED modes: 100%, 60%, strobe
- Red light mode to preserve night vision and red strobe for emergency
- Motion sensor for easy on/off and 45° adjustable downwards beam
- Micro USB charging: can easily be charged from any 5v USB Power bank, USB Wall adapter or USB Car adapter.
- Dimension: 60 x 25 mm
- Lightweight: 52gr

Getting started with the XP-11:

Press the ON/OFF button on the top right side of the headlamp to turn the XP-11 on. **When you turn the XP-11 the light brightness will be on a high setting. Press again and the XP-11 will go to low light mode, press again and the XP-11 will be on strobe mode.** Press again to go to red light mode. Press again to activate red strobe light. Press again to turn the XP-11 off again.

ON/OFF by button is not the only way to turn the XP-11 ON and OFF. The XP-11 can also be turned ON and OFF by motion sensor. You need to press the motion sensor button on the top left side of the headlamp. The XP-11 is set to ON/OFF by motion sensor. Move your hand/arm on less than 10cm from the front of the XP-11 and the lamp will turn on/off. Press the motion button again to turn the motion mode off.

The headband size of the XP-11 can be adjusted with the black clips on the headband. The XP-11 light beam can be pointed 45° downwards by holding the headband plastic holding part and pushing the headlamp unit downwards.

When the XP-11 is totally empty or the light becomes dim supplied micro USB cable can be used to recharge the XP-11. Charging is being done true the micro USB connection on the bottom of the XP-11. A LED indicator next to the Micro USB charging port (on the bottom of the XP-11) shows the charging status, red means still charging and green means fully charged. A full recharge will take around 3-4 hours.

For more questions and support please go to www.ZEUSS.nl

Mededeling

Dank u wel voor het kopen van de ZEUSS XP-11 hoofdlamp. Voor vragen en ondersteuning kunt u terecht op www.ZEUSS.nl

Wat zit er in de doos:

- 1 x ZEUSS XP-11 hoofdlamp
- 1 x Micro USB oplaadkabel
- 1 x Handleiding

Specificaties

- Led type: ZXP-11.
- Max lumen: 120lm .
- Max. branduren: 10 uur.
- Waterdicht: IP-64 (kan gebruikt worden in directe regen).
- Valbestendig: tot 2 m.
- 3 Variabele witte LED-standen: 100%, 60% en knipperstand.
- 2 Variabele roodlichtstanden: 100% roodlicht om nachtzicht te behouden en roodlicht knipperstand voor noodsituaties.
- Bewegingssensor voor gemakkelijk aan/uit zetten en 45° draaibare lichtstraal boven/beneden.
- Micro USB bijladen: kan eenvoudig worden bijgeladen via micro USB met elke 5v powerbank, wandlader of autolader.
- Batterijtype: oplaadbare 800 mah lithiumbatterij.
- Afmetingen: 60 x 25 mm.
- Lichtgewicht: 52gr.

Aan de slag met de XP-11:

Druk op de knop AAN / UIT aan de rechterbovenkant van de hoofdlamp om de XP-11 aan te zetten. **Wanneer u de XP-11 aanzet, staat de lichtsterkte op de hoogste stand. Druk nogmaals op de AAN / UIT knop en de XP-11 gaat naar een lage lichtsterkte (60%), druk nogmaals en de XP-11 staat in de knipperstand.** Druk nogmaals om naar de roodlichtmodus te gaan. Druk nogmaals om te wisselen naar de roodlicht knipperstand. Druk nogmaals om de XP-11 weer uit te zetten.

De XP-11 kan ook worden in- en uitgeschakeld door een bewegingssensor. U moet op de knop van de bewegingssensor modus linksboven op de hoofdlamp drukken. De XP-11 is dan ingesteld op AAN / UIT door bewegingssensor. Beweeg uw hand / arm op minder dan 10 cm van de voorkant van de XP-11 en de hoofdlamp gaat aan / uit. Druk nogmaals op de bewegingsknop om de bewegingsmodus uit te schakelen.

U kunt de hoofdband van de XP-11 verstellen met de zwarte clips op de hoofdband. De XP-11-lichtstraal kan 45 ° naar beneden worden gericht door het plastic gedeelte van de hoofdband vast te houden en de hoofdlamp naar beneden te duwen.

Als de XP-11 minder licht geeft of compleet leeg is dan kan de meegeleverde micro-USB-kabel worden gebruikt om de XP-11 op te laden. Het opladen gebeurt via de micro-USB-aansluiting aan de onderkant van de XP-11. Een LED-indicator naast de Micro USB-oplaadpoort geeft de laadstatus aan, een rood lampje betekent dat de XP-11 nog aan het opladen is. Een groen lampje betekent dat de lamp volledig is opgeladen. Volledig opladen van de lamp duurt circa 3 á 4 uur.

Ga voor meer vragen en ondersteuning naar www.ZEUSS.nl

Hinweis

Vielen Dank, dass Sie die ZEUSS XP-11 gekauft haben. Für Fragen und Support besuchen Sie bitte unsere Webseite www.ZEUSS.nl

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x ZEUSS XP-11
- 1 x Micro USB-Ladekabel (Dies macht es möglich, die XP-11 von jedem USB-Gerät aufladen),
- 1 x Bedienungsanleitung

Spezifikationen

- Led-Typ: ZXP-11
- Max Lumen: 120 lm
- Max Laufzeit: 10 Stunden
- Batterie Typ: Akku 800mah Lithium Batterie

- Wasserdicht: IP-64 (Verwendbar in direktem Regen < 10 Liter pro Minute)
- Fallbeweis bis zu 2 Meter.
- 3 Variable weiße LED-Modi: 100%, 60%, Strobe
- Weise des roten Lichtes, um Nachtvision und roten Röhrenblitz für den Notfall zu bewahren
- Bewegungssensor für einfache Ein/Aus und 45° einstellbar nach unten Strahl
- Mikro-USB, der stürmt: Kann von irgendwelchem 5v USB-Machtbank, USB-Wandadapter oder USB-Autoadapter leicht beladen werden.
- Dimension: 60 x 25 mm
- Geringes Gewicht: 52 gr

Ihre XP-11 in Betrieb nehmen:

Drücken Sie die EIN/AUS Taste auf der oberen rechten Seite des kopflampe die XP-11 einzuschalten. **Wenn Sie das XP-11 das Licht Helligkeit auf einen hohen Wert. Drücken Sie die Taste erneut, und die XP-11 wird zu wenig Licht" zu wechseln, drücken Sie die Taste erneut, und die XP-11 wird auf Strobe Mode werden.** Drücken Sie erneut, um die rote Kontrolllampe Modus zu wechseln. Drücken Sie erneut, um die roten Blitzleuchte aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um den XP-11 wieder auszuschalten.

EIN/AUS -Knopf ist nicht der einzige Weg, das XP-11 ein- und auszuschalten. Die XP-11 kann auch ein- und ausgeschaltet werden durch Bewegungsmelder eingeschaltet werden. Müssen Sie die Bewegungssensor Taste auf der oberen linken Seite des kopflampe. Der XP-11 ist auf EIN/AUS von Bewegungssensor eingestellt. Ihre Hand/Arm auf weniger als 10 cm von der Vorderseite des XP-11 Bewegen und die Lampe ein- und ausschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Modus zu deaktivieren.

Das Kopfband Größe des XP-11 kann mit dem schwarzen Clips auf der Kopfbügel eingestellt werden. Der XP-11 Lichtkegel kann 45° nach unten, indem Sie den Bügel Kunststoff Holding teil und drücken die kopflampe nach unten gerichtet werden.

Wenn der XP-11 ist total leer oder das Licht wird gedimmt mitgelieferten Micro-USB-Kabel kann verwendet werden, um die XP-11 zu tanken. Der Ladevorgang wird wahr den Micro-USB-Anschluss auf der Unterseite der XP-11 durchgeführt. Eine LED-Anzeige neben der Micro-USB-Ladeanschluss (auf der Unterseite des XP-11) zeigt den Ladezustand, rot bedeutet, dass der Ladevorgang noch und Grün bedeutet vollständig aufgeladen. Das vollständige Aufladen dauert ca. 3-4 Stunden.

Für weitere Fragen und Support gehen Sie bitte auf www.ZEUSS.nl

Note importante

Nous vous sommes reconnaissants d'avoir fait l'achat de notre lampe frontale ZEUSS XP-11. En cas de questions à nous poser ou de demande d'assistance technique, veuillez vous rendre sur notre site Internet : www.ZEUSS.nl

Fourni avec

1 x Projecteur ZEUSS XP-11
1 x câble de chargement Micro USB (ce qui permet de charger le XP-11 à partir de n'importe quel périphérique USB),
1x Manuel

Caractéristiques

- Type de led : ZXP-11
- Lumens Max:120lm
- Durée d'exécution maximale : 10 heures
- Type de batterie : batterie rechargeable au lithium 800mah
- Etanche : IP-64 (utilisable sous pluie directe <10 litres par minute)
- Antichute jusqu'à 2 mètres.
- 3 modes LED blanches variables : 100%, 60%, stroboscopique
- Mode lumière rouge pour préserver la vision nocturne et stroboscope rouge en cas d'urgence
- Capteur de mouvement pour une mise en marche/arrêt facile et un faisceau de 45° réglable vers le bas
- Charge Micro USB : peut facilement être rechargé à partir de n'importe quel bloc d'alimentation USB 5V, adaptateur mural USB ou adaptateur USB pour voiture.

- Dimension : 60 x 25 mm
- Poids léger : 52gr

Guide de prise en main rapide:

Appuyez sur le bouton ON/OFF en haut à droite du projecteur pour allumer le XP-11. **Lorsque vous allumez le XP-11, la luminosité est réglée à un niveau élevé. Appuyez de nouveau sur cette touche et le XP-11 passera en mode faible éclairage, appuyez de nouveau sur cette touche et le XP-11 sera en mode stroboscopique.** Appuyez de nouveau sur cette touche pour passer en mode lumière rouge. Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer la lumière rouge stroboscopique. Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre le XP-11.

Le bouton ON/OFF n'est pas le seul moyen d'allumer et d'éteindre le XP-11. Le XP-11 peut également être allumé et éteint au moyen d'un détecteur de mouvement. Il vous faut appuyer sur le bouton du détecteur de mouvement en haut à gauche du projecteur. Le XP-11 est réglé sur ON/OFF par le capteur de mouvement. Déplacez votre main/bras à moins de 10 cm du devant du XP-11 et la lampe s'allumera/éteindra. Appuyez à nouveau sur le bouton Mouvement pour désactiver le mode Mouvement.

La taille du serre-tête du XP-11 peut être ajustée à l'aide des clips noirs sur le serre-tête. Le faisceau lumineux XP-11 peut être dirigé de 45° vers le bas en tenant la partie en plastique du serre-tête et en poussant le projecteur vers le bas.

Lorsque le XP-11 est totalement vide ou lorsque la lumière devient faible, le câble micro USB fourni peut être utilisé pour recharger le XP-11. Le chargement se fait via la connexion micro USB en bas du XP-11. Un voyant LED à côté du port de charge Micro USB (en bas du XP-11) indique l'état de charge, un voyant rouge indique que la charge est en cours et un voyant vert indique que la charge est terminée. Une recharge complète prendra environ 3-4 heures.

Pour plus de questions et d'assistance, veuillez vous rendre à l'adresse suivante www.ZEUSS.nl